










Caracteristicile rețelei de aparate de aer condiționat SMART

Control confortabil cu aplicația Smart A/C de pe un smartphone!

Puteți controla confortabil de oriunde aparatul de aer condiționat cu aplicația Smart A/C.



Acest produs este aparatul de aer condiționat Smart Air, care este compatibil cu Samsung Smart Home Service.

Puteți consulta informații detaliate pe Samsung.com.

Cuprins

S-a stabilit că acest produs este în conformitate cu Directiva R&TTE (1999/5/CE), Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (2006/95/CE) și Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (2004/108/CE) ale Uniunii Europene.



i. Declarație de avertizare privind expunerea la RF – păstrați o distanță de 20 cm când instalați acest modul.
ii. Nu este recomandat ca acest modul să fie instalat și să funcționeze simultan cu alte echipamente radio fără o evaluare suplimentară sau luare în evidență de către FCC.
iii. Instrucțiune de etichetare a sistemului gazdă: este recomandat ca sistemul gazdă să fie etichetat corespunzător „Deține ID FCC: A3LSWL-B70F"
iv. Dispozitivul dvs. utilizează o frecvență nearmonizată și este destinat utilizării în toate țările din Europa. WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior și nu poate fi utilizată în exterior în Franța.





Instalarea rețelei

[Conectare la rețea]
Conectați routerul IP wireless la un aparat de aer condiționat.



[Înregistrare pentru serviciu]
Accesați http://www.samsungsmartappliance.com și înregistrați-vă pentru serviciu.

Verificare înainte de utilizarea unui router wireless

❋ Acest aparat de aer condiționat Wi-Fi acceptă numai cele trei criptări de mai jos.
- Open(Deschideți)(Fără criptare), WPA/TKIP, WPA2/AES
- Este posibil să nu reușiți să stabiliți o conexiune Wi-Fi, dacă este utilizat un alt tip de criptare.


▶ Pentru instalarea aparatului cu Wi-Fi, selectați pentru unitate o locație în interior apropiată de routerul wireless. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este scăzută, Smart APP poate fi deconectată în funcție de puterea semnalului Wi-Fi.
▶ Smartphone-ul trebuie să fie în zona semnalului Wi-Fi pentru a utiliza Smart App.
▶ Pentru accesul la internet în bandă largă mobilă, aplicația Smart App. poate fi utilizată atunci când Cheia hardware pentru banda largă mobilă este activată pentru a folosi Wi-Fi.
▶ Acest produs acceptă doar protocolul DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Dacă utilizatorii folosesc un router wireless existent, trebuie activată funcția opțională pentru serverul DHCP.
▶ Selectați un canal pentru routerul wireless care nu este utilizat momentan.
▶ Dacă un router wireless este conectat în alte moduri decât cele de sus, s-ar putea ca routerul să nu fie conectat cu aparatul de aer condiționat sau să nu funcționeze. Pentru a utiliza 802.11n, se recomandă modul WPA2/AES.
▶ Calitatea conexiunii la rețeaua wireless poate fi afectată de mediul înconjurător al rețelei wireless.
▶ Dacă un furnizor de servicii de Internet a înregistrat definitiv PC-ul utilizatorului sau adresa MAC (un număr de identificare unic), este posibil ca aparatul de ar condiționat să nu fie conectat la Internet. Când urmează să fie conectate la Internet alte aparate electrocasnice în afară de un PC, întrebați ISP-ul (furnizorului de servicii de Internet) despre procedurile necesare pentru conectarea la Internet.
▶ Dacă furnizorul dvs. de servicii de Internet necesită un ID sau o parolă pentru conectarea la iInternet, este posibil ca aparatul dvs. de aer condiționat să nu se poată conecta la Internet. Dacă aceasta este situația, trebuie să introduceți ID-ul sau parola când vă conectați la Internet.
▶ Conexiunea la Internet poate eșua din cauza unei probleme legate de firewall. Dacă aceasta este situația, contactați furnizorul dvs. de servicii de Internet.
▶ Dacă nu vă puteți conecta la Internet nici după ce ați urmat procedurile furnizorului dvs. de servicii de Internet, contactați un centru de service Samsung.

Conectarea la rețea

Conectarea routerului IP wireless la un aparat de aer condiționat

▶ Pentru instalarea routerului wireless, consultați manualul de utilizare al routerului respectiv.
▶ Aparatul de aer condiționat Samsung smart acceptă protocoalele de comunicare IEEE802.11 b/g/n (2,4 Ghz).
▶ Pentru instalarea routerului wireless, consultați manualul de utilizare al fiecărei companii producătoare.
Samsung nu furnizează clienților manualul pentru routerul wireless.
▶ Este posibil ca routerele necertificate să nu se poată conecta la aparatul de aer condiționat.
▶ Routerele certificate au sigla de mai jos pe ambalaj sau în manualul de utilizare.












Conectarea la rețea

Verificarea instalării modulului Wi-Fi




- Deschideți carcasa filtrului și verificați modulul Wi-Fi (①) atașat pe panoul frontal. Starea conexiunii dintre modulul Wi-Fi și routerul wireless poate fi verificată pe modulul Wi-Fi descris în pagina următoare.
- Pentru a înlocui modulul Wi-Fi (asamblare sau dezasamblare), urmați procedura de mai jos.



- La înlocuirea modulului Wi-Fi, trebuie să verificați adresa MA înscrisă pe modul sau în partea inferioară a unității interne și să modificați informațiile dispozitivului în „Registering service" (Înregistrare pentru serviciu).

Dezasamblarea modulului Wi-Fi




1. Îndepărtați capacul sub-panoului.
2. Deconectați firul modulului Wi-Fi.
3. Eliberați cârligul din partea de sus a modulului Wi-Fi și împingeți-l în sus pentru a-l scoate.






Montarea modulului Wi-Fi



1. Împingeți modulul Wi-Fi în jos în locaș și fixați cu cârligul din partea de sus.
2. Conectați firul modulului Wi-Fi.
3. Închideți capacul panoului secundar.

Verificarea stării conexiunii pe panoul de afișare



▶ Descrierea afișajului Wi-Fi


1) LED indicator Wi-Fi stins:
   Neconectat cu AP
   Neconectat la internet
2) LED indicator Wi-Fi clipește:
   Conectat cu AP
   Neconectat la internet
3) LED indicator Wi-Fi aprins:
   Conectat cu AP
   Conectat la internet



Se inițiază aplicația Samsung Smart Home

Se înregistrează contul Samsung

▶ Înainte de a utiliza aplicația Samsung Smart Home, înregistrați contul Samsung.




NOTĂ

- Dacă rulați aplicația Samsung Smart Home, însă nu este setată conectarea automată, ecranul contului Samsung va apărea numai o dată în procesul inițial. Dacă sunteți utilizator de smartphone Samsung și deja ați înregistrat smartphone-ul în contul Samsung din setările acestuia, vă puteți conecta automat la aplicația Samsung Smart Home.
  - Cu toate acestea, utilizatorii de iPhone trebuie să parcurgă procesul de conectare de fiecare dată când utilizează aplicația, deoarece datele de conectare nu sunt setate automat.

Se descarcă aplicația Samsung Smart Home


▶ Puteți descărca aplicația Samsung Smart Home pe smartphone-ul dvs. căutând „Samsung Smart Home" în Play store, Galaxy Apps și iPhone App Store.


NOTĂ

- Aplicația Samsung Smart Home este compatibilă cu sistemul de operare Android 4.0 (ICS) sau cu sistemele ulterioare și este optimizată pentru smartphone-urile Samsung (din seria Galaxy S sau Note). Dacă rulați aplicația utilizând un smartphone produs de alte companii, este posibil ca unele caracteristici să funcționeze diferit.
- În cazul iPhone, aplicația este compatibilă cu iOS 7 sau cu versiuni ulterioare. Interfața de utilizare a aplicației Samsung Smart Home se poate schimba fără aviz prealabil, în sensul îmbunătățirii utilizării și performanțelor produsului.

Înregistrarea produsului

▶ Înainte de a utiliza aplicația Samsung Smart Home, înregistrați produsul în Serviciul Samsung Smart Home.




1. Căutați (ⓐ) sau selectați (ⓑ) țara utilizatorului și apăsați butonul **Save** (Salvare).






2. Apăsați butonul **Yes (Da)** pentru a înregistra produsul în serviciul Samsung Smart Home.
3. Selectați **Room AC (Aer condiționat cameră)** din lista de produse.
4. Introduceți datele routerului wireless care va fi conectat și apoi apăsați butonul **Next (Înainte)**.
   - Dacă doriți să schimbați routerul conectat, apăsați pictograma ( ) (ⓐ) și selectați denumirea punctului de acces al routerului wireless.



5. După ce apăsați și mențineți apăsat butonul **Timer** de pe telecomandă timp de 4 secunde.
   - Pe panoul de afișare frontal al aparatului de aer condiționat va apărea mesajul AP.



6. Setați aparatul de aer condiționat conform instrucțiunilor de pe ecran.
7. Setarea rețelei se efectuează automat.
8. Apare setarea funcției de blocare a ecranului pentru aplicația Samsung Smart Home.
9. Când se finalizează înregistrarea produsului, apare ecranul principal al aplicației Samsung Smart Home.
   - Pictograma aparatului de aer condiționat este adăugată la lista dispozitivelor.


NOTĂ

- Pentru utilizatorii de iPhone, procesul ilustrat mai sus poate fi puțin diferit.






Utilizarea aplicației Samsung Smart Home

Se descarcă aplicația Samsung Smart Air conditioner

▶ Plug-in-ul aplicației (RAC), care se utilizează numai pentru aparatul de aer condiționat vă oferă o varietate de funcții pentru aparatul de aer condiționat, precum opțiuni suplimentare, temporizator pornire/oprire, verificare a consumului de energie electrică, setări etc.

1. Selectați pictograma aparatului de aer condiționat de pe ecranul cu dispozitive al aplicației Samsung Smart Home.
   - Dacă plug-in-ul (RAC) nu este instalat, veți accesa automat Play store.
2. Instalați aplicația Plug-in-ului (RAC).
   - Dacă versiunea aplicației este actualizată, ecranul de instalare (Play store) poate fi diferit de imaginile de mai sus.
3. Când instalarea este finalizată, selectați din nou pictograma Aer condiționat cameră de pe ecranul dispozitivului pe care este instalată aplicația Samsung Smart Home.




4. Va apărea ecranul de încărcare a aplicației Samsung Smart Air conditioner.
5. Va apărea ecranul de comandă al aparatului de aer condiționat în aplicația Samsung Smart Air conditioner.
   - Pentru informații detaliate privind ecranul de comandă, consultați „Ecranul de comandă al aparatului de aer condiționat”. (P.)






Descrierea ecranelor și a funcțiilor principale




Ecranul dispozitivelor

▶ După ce înregistrați aparatele inteligente Samsung în serviciul Samsung Smart Home, le puteți controla pe toate de la distanță.



Ecran principal

1. Selectați pictograma aparatului inteligent (Room AC) pentru a accesa ecranul Smart Home Device Control.
2. Puteți controla în mod integrat aplicațiile inteligente Samsung cu ajutorul celor 4 funcții: Going out, Coming home, Good night și Good morning.



Ecran meniu


▶ Puteți controla aparatele inteligente Samsung prin 5 meniuri.

Chat control (Control chat)	Puteți controla aparatele inteligente cu ușurință și puteți verifica starea acestora.
Home view (Vizualizare „Acasă”)	Puteți verifica vizualizarea din interior de afară cu ajutorul camerei instalate pe aparatele inteligente.
Master key (Tastă principală)	Puteți controla mai multe aparate inteligente concomitent utilizând tastele principale, precum Going out, Coming home, Good night și Good morning.
Customer service (Serviciul clienți)	Puteți descărca manuale ale produsului sau puteți solicita service post-vânzare în cazul defectării produsului.
Settings (Setări)	Puteți controla sau verifica funcționarea (adăugarea dispozitivului, selectarea țării etc.) și informațiile (versiune, open source).

Utilizarea aplicației Samsung Smart Home

Ecranul de comandă

Puteți controla foarte ușor aparatul de aer condiționat.



Clasificare	Element	Descriere
①	**Buton alimentare**	Pornește/oprește aparatul de aer condiționat.
②	**Buton mod**	Selectează funcționarea dorită.
③	**Viteza ventilatorului**	Setează viteza ventilatorului în modul de funcționare.
④	**Buton direcție curent generat de ventilator**	Setează direcția ventilatorului în modul de funcționare.
⑤	**Temperatura curentă/ Setare temperatură**	Afișează temperatura curentă sau cea setată.
⑥	**Buton control temperatură**	Reglează temperatura setată în interior cu butonul de control inteligent.
⑦	**Buton Option (Opțiuni)**	Selectează opțiuni care pot fi setate suplimentar pentru fiecare mod de funcționare.
⑧	**Buton Schedule (Programare)**	Setează temporizatorul Pornire sau Oprire pentru fiecare funcție.
⑨	**Buton Meniu**	Setează meniul „Settings” (Setări), „Customer service” (Servicii clienți) și „Energy Monitor” (Monitor energie).



NOTĂ

- Localizarea butonului de meniu de pe smartphone poate fi diferită, în funcție de modelul smartphone-ului.





Controlarea aparatului de aer condiționat




Selectarea modului de funcționare

▶ Apăsați butonul (▦) pentru a selecta modul de funcționare.



- Modul de funcționare poate fi diferit, în funcție de modelul aparatului de aer condiționat.




Opțiuni de comandă

▶ Apăsați butonul **Option** pentru a controla opțiunile pentru fiecare mod de funcționare.



- Opțiunile disponibile pot fi diferite, în funcție de modelul aparatului de aer condiționat.
- Viteza și direcția ventilatorului sunt setate automat, în funcție de opțiunile selectate.
- Pentru informații detaliate privind opțiunile produsului, consultați manualul de utilizare.



Setarea temporizatorului pentru Pornire/Oprire

▶ Apăsați butonul **Schedule (Programare)** pentru a porni sau a opri aparatul de aer condiționat la o anumită oră.

▶ Cifra maximă pentru setarea funcției de pornire/oprire programată este 10.

▶ Apăsați butonul **Schedule** pentru a anula setarea temporizatorului pentru oprire/pornire.




- Timpul setat pentru pornirea și oprirea programată trebuie să fie diferit.
- După setarea temporizatorului pentru pornire/oprire, setarea rămâne chiar dacă întrerupeți alimentarea aparatului și apoi o conectați din nou.






Utilizarea aplicației Samsung Smart Home


Setarea aparatului de aer condiționat (pentru sistemul de operare Android)




Settings (Setări)


- ▶ Apăsați butonul **Menu**(⋮) și apoi apăsați butonul **Settings** de pe ecranul de comandă pentru a verifica sau pentru a seta informațiile detaliate ale aparatului de aer condiționat.
- ▶ Pot fi setate funcțiile Auto Clean (autocurățare), S-plasma ion, Filter cleaning Indicator (indicatorul pentru curățarea filtrului) și My Wind (briza mea).




Customer service (Serviciul clienți)

- ▶ Apăsați butonul **Menu**(⋮) și apoi apăsați butonul **Customer service (serviciul clienți)** de pe ecranul de comandă pentru a descărca manualul de utilizare al aparatului de aer condiționat.



Energy Monitor (Monitorul de consum energetic)


- ▶ Apăsați butonul **Menu**(⋮) și apoi apăsați butonul **Energy Monitor (monitor consum energetic)** de pe ecranul de comandă pentru a verifica consumul de energie al produsului (sau orele de funcționare).







Setarea aparatului de aer condiționat (pentru sistemul de operare iOS)



- ▶ Glisați ecranul la stânga și vor apărea butoanele Settings, Customer service, Energy Monitor.
- ▶ O puteți utiliza conform pașilor de utilizare ai sistemului de operare Android.





Ghid de depanare

Înainte de a efectua un apel la un centru de service, vă rugăm să consultaţi elementele din tabelul de mai jos.

<table>
<tr><th colspan="2">Problemă</th><th>Soluţie</th></tr>
<tr><td colspan="2">Aplicaţia Samsung Smart Home nu poate fi căutată în Play store, GALAXY Apps sau iPhone App Store.</td><td>• Aplicaţia Samsung Smart Home este compatibilă cu sistemul de operare Android 4.0 (ICS) sau cu versiuni ulterioare. În cazul iPhone, aplicaţia este compatibilă cu iOS 7 sau cu versiuni ulterioare.</td></tr>
<tr><td colspan="2">După ce aţi instalat aplicaţia Samsung Smart Home, aparatul de aer condiţionat nu se conectează la aplicaţie.</td><td>• Conectaţi aparatul de aer condiţionat la routerul wireless; consultaţi secţiunea „Înregistrarea produsului” din manualul de utilizare.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nu puteţi accesa contul Samsung.</td><td>• Verificaţi ID-ul şi parola pe ecranul contului Samsung.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Când se adaugă dispozitivul apare mesajul de eroare.</td><td>• Eroarea poate fi una temporară, din cauza distanţei dintre routerul cu cablu sau fără cablu şi aparatul de aer condiţionat sau din cauza altor probleme. Reîncercaţi mai târziu.
• La cca 30 de secunde după deconectarea alimentării cu energie a aparatului de aer condiţionat, conectaţi din nou aparatul şi încercaţi setarea din nou.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Comanda din aplicaţia Samsung Smart nu funcţionează.</td><td>Verificaţi dacă este aprins indicatorul Wi-Fi pe afişajul aparatului de aer condiţionat.</td><td>• Verificaţi dacă aparatul de aer condiţionat este conectat corect la routerul cu cablu sau fără cablu.</td></tr>
<tr><td>Verificaţi dacă indicatorul Wi-Fi se aprinde intermitent pe afişajul aparatului de aer condiţionat.</td><td>• Verificaţi dacă routerul cu cablu sau fără cablu este conectat corect la internet.</td></tr>
</table>













Aplicația Smart air conditioner poate fi modificată fără aviz prealabil în sensul perfecționării și poate fi eliminată, de asemenea, în funcție de circumstanțele cu care se confruntă firmele producătoare.








Aplicația Smart A/C

Aparat de aer condiționat

Manual de utilizare



Acest manual este produs din hârtie reciclată 100%.

CE 0678

imaginați-vă posibilitățile

SAMSUNG

